Leo

Γραφείο

Βήμα 1. συναρμολογούμε το σκελετό του γραφείου, ενώνοντας τα ποδαρικά με την μπάρα

Βήμα 2. τοποθετούμε την επιφάνεια

Βήμα 3. βιδώνουμε στα σημεία που χρειάζεται ώστε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα του γραφείου

menexes
office & furniture